

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Артикул: 212902


Наименование: Газонокосилка электрическая GEOS Plus LM40 E

GEOS

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

ООО «ГЕОС» www.geos-garden.ru

Дата: 27.02.2025г.



GEOS СЕРВИС

8 800 333-19-31 +7 (495) 380-41-27 service@geos.msk.ru

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Артикул: 212902

Наименование: Газонокосилка электрическая GEOS Plus LM40 E

GEOS
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

ООО «ГЕОС» www.geos-garden.ru

Дата: 27.02.2025г.

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.
1	422165	Вилка с фиксатором	1
2	422072	Вилка	1
3	422091	Винт	3
4	422239	Панель рукоятки, нижняя часть	1
5	422088	Винт	22
6	422235	Рукоятка, задняя часть	1
7	422095	Винт	2
8	422236	Рукоятка, передняя часть	1
9	422240	Элемент соединительный	1
10	422237	Нажимная кнопка	1
11	422142	Пружина нажимной кнопки	2
12	422077	Конденсатор	1
13	422073	Переключатель	1
14	422070	Кабель	1
15	422238	Панель рукоятки, верхняя часть	1
16	422162	Рычаг активации двигателя	1
17	422234	Накладка панели рукоятки	1
18	422143	Пружина кнопки включения	1
19	422233	Кнопка включения	1
20	422060	Рукоятка в сборе (нижние и промежуточные элементы)	1
21	422195	Кнопка складывания рукоятки	1
22	422140	Пружина кнопки	1
23	422258	Фиксатор кабеля	2
24	422250	Кожух двигателя	1
25	422083	Фильтр боковой	2
26	422086	Фильтр фронтальный	1
27	422253	Рукоятка для переноски	1
28	422206	Рукоятка регулировки высоты	1
29	422113	Шайба рукоятки высоты	1
30	422138	Пружина	1
31	422249	Корпус рукоятки высоты	1
32	422246	Накладка корпуса	1
33	422209	Ответная часть рукоятки высоты	1
34	422201	Винт регулятора высоты	1
35	422116	Кольцо стопорное	1
36	422117	Подшипник	1
37	422075	Штекер	1
38	422268	Оболочка из стекловолокна	1
39	422056	Электродвигатель	1

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.
40	422074	Термореле	1
41	422114	Шайба стопорная	1
42	422269	Шайба	1
43	422167	Корпус редуктора	1
44	422267	Ремень	1
45	422161	Кольцо тормоза	1
46	422092	Болт	9
47	422130	Вставка шкива	1
48	422067	Шкив в сборе	1
49	422111	Накладка на тормозную пружину	4
50	422131	Пружина тормозная	4
51	422065	Элемент тормоза	4
52	422118	Подшипник	2
53	422248	Крышка колеса 200	2
54	422252	Колесо 200	2
55	422179	Кронштейн задней оси правый	1
56	422247	Крышка колеса 160	2
57	422085	Элемент фильтрующий фронтальный	1
58	422159	Фиксатор оси	4
59	422251	Колесо 160	2
60	422184	Дека	1
61	422107	Ось передняя	1
62	422145	Фиксатор передней оси	2
63	422087	Пыльник	1
64	422068	Адаптер ножа	1
65	422104	Штифт	2
66	422119	Шайба	1
67	422260	Крыльчатка	1
68	422147	Нож	1
69	422100	Болт ножа	2
70	422126	Шайба ножа	1
71	422097	Винт	49
72	422245	Защита	1
73	422157	Штанга	1
74	422256	Втулка	2
75	422243	Кронштейн передней оси	1
76	422146	Пружина торсионная	1
77	422150	Втулка оси	8
78	422139	Пружина защёлки	2
79	422129	Ось защёлки	2

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Артикул: 212902

Наименование: Газонокосилка электрическая GEOS Plus LM40 E

GEOS
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

ООО «ГЕОС» www.geos-garden.ru

Дата: 27.02.2025г.

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.
80	422218	Поворотная крышка	2
81	422098	Винт	4
82	422241	Кронштейн рукоятки левый	1
83	422108	Ось задняя	1
84	422121	Шайба	1
85	422178	Кронштейн задней оси левый	1
86	422096	Винт	6
87	422103	Ось поворотной рукоятки	2
88	422219	Вставка поворотной рукоятки левая	1
89	422063	Рукоятка поворотная	2
90	422187	Основание травосборника	1
91	422188	Направляющая травы	1
92	422182	Опора направляющей	1
93	422094	Винт	2
94	422062	Тканная часть травосборника	1
95	422128	Каркас травосборника	1
96	422163	Фиксатор травосборника	1
97	422173	Индикатор травосборника	1
98	422186	Крышка травосборника	1
99	422166	Рукоятка травосборника	1
100	422144	Пружина	1
101	422132	Пружина крышки канала выброса	1
102	422185	Клапан канала выброса	1
103	422261	Рукоятка-фиксатор	2
104	422151	Вставка	2
105	422124	Шайба	4
106	422102	Винт с квадратной головкой	2
107	422180	Пластина левая	1
108	422061	Рейка соединительная механизма быстрого складывания	2
109	422154	Опора направляющей	1
110	422196	Язычок соединительный	1
111	422164	Пластина усиливающая	1
112	422244	Балка	1
113	422181	Пластина правая	1
114	422232	Фиксатор	1
115	422242	Кронштейн рукоятки правый	1
116	422220	Вставка поворотной рукоятки правая	1